

 DUBUDS

Nous vous remercions d'avoir acheté des écouteurs sans fil DUBUDS.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser vos écouteurs.

CONSIGNES D'UTILISATION:

Bien que vos écouteurs DUBUDS soient livrés avec une batterie partiellement chargée, Il est recommandé de charger complètement vos écouteurs avant la première utilisation.


CHARGEZ LE BOÎTIER DE CHARGE:

Connectez le boîtier de chargement de chargement au câble USB fourni, puis connectez-vous à un source d'énergie. Le boîtier de chargement commencera à charger automatiquement.

VERIFIER L'ÉTAT DE LA BATTERIE DU BOÎTIER DE CHARGEMENT:


Lorsqu'il est branché sur le secteur, une lumière rouge s'allume, indiquant que le boîtier est en cours de chargement.

Lorsque le boîtier est complètement chargé, cette lumière devient bleue.



COMMENT CHARGER LES ECOUTEURS:

Pour charger vos écouteurs, appuyez sur le bouton sur le boîtier de chargement.




Pas Complètement Chargé Complètement Chargé

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE:

1

Activer le réseau sans Fil


Appuyez sur l'icône sans fil sur votre périphérique.



2

Activer les écouteurs


Placer les écouteurs dans les oreilles,
Appuyez sur le bouton d'oreillette droit et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes.
Vous devriez entendre les sons:
« Activation, bip, Connexion, bip bip ».
Ensuite, relâchez.



3

Connectez les écouteurs

Attendez que les écouteurs DUBUDS apparaissent sur votre téléphone.
Appuyez sur « DUBUDS Earbuds » ;
Attendez 1 ou 2 secondes Et vous devriez entendre un signal sonore indiquant que la connexion est établie.




4

Connexion de vos écouteurs

Appuyez sur le bouton-poussoir gauche et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes,
Vous devriez entendre le son: « Power on, bip, Pairing, bip bip ». Ensuite, lâchez-vous.
Un autre bip sonnera qui sera la connexion à l'autre boucle d'écoute.
Vous pouvez maintenant commencer à écouter votre musique.

Remarque : Si vous avez échangé la séquence entre le point 4 et le point 5 ci-dessus et que vous avez commencé à jouer de la musique avec un seul bouton auditif connecté, peut-être un décrochage temporaire pendant une seconde pendant que les deux écouteurs se connectent. Il faudra peut-être une autre seconde pour que n'importe quelle musique revienne.



5

Faire un appel téléphonique

Lorsque vous écoutez de la musique et que votre téléphone arrive à sonner:

Pour répondre à l'appel téléphonique, appuyez une fois sur le bouton-poussoir de l'oreille.

Pour terminer l'appel téléphonique, appuyez une fois sur le bouton de la boucle d'oreille et l'appel sera terminé.

Remarque : Si vous répondez à l'appel téléphonique via votre téléphone, (en n'appuyant pas sur le bouton d'écoute), vous ne pourrez pas entendre et parler à la personne de l'autre côté de l'oreillette.

Si vous souhaitez entendre et parler à l'autre personne, passez aux contrôles de votre appareil portatif et passez à la barre d'écoute pour communiquer l'appel.

6

Pausage et lecture de musique

Si vous souhaitez parler à quelqu'un et souhaitez interrompre la musique:

Pour interrompre la musique, appuyez une fois sur le bouton de l'oreille.

Pour jouer de la musique, appuyez une fois de plus sur la touche earbud.

Si vous souhaitez passer à la prochaine chanson dans votre playlist :

Appuyez deux fois sur l'oreillette et cela vous amène à la prochaine chanson de votre playlist.



7


Éteindre les écouteurs

Appuyez sur l'un des boutons des écouteurs.

Tenez pendant deux secondes.

Vous devriez entendre le son: « Power off ».

Retournez les écouteurs vers le boîtier de recharge.



Précautions

1. Veuillez ne pas serrer le produit.
2. N'ajoutez pas de pression excessive sur les écouteurs ou le cas de recharge.
3. N'utilisez pas ce produit lors du bain ou de la natation.
4. N'immergez pas le produit dans l'eau.
5. Assurez-vous de rester à l'écart du routeur WIFI ou d'autres périphériques sans fil qui fonctionnent sur des signaux de 2,4Ghz car ils peuvent interférer avec ce produit.
6. Ne saisis pas laisser vos earbuds à portée des enfants.
7. Attention: vos earbuds ne sont pas des jouets, ne les mettez jamais en contact avec la bouche.